

## INSTRUÇÕES

- Leia todo o manual de instruções antes de iniciar a instalação e montagem. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das instruções ou avisos, por favor, entre em contato com a Slik para assistência.
- Recomendamos que a instalação seja efetuada por profissionais treinados. Não deve ser efetuado nenhum tipo de alteração no produto (furo, corte, dobra ou outras).
- Verifique se o local de instalação apresenta resistência suficiente para sustentar tanto o peso do suporte quanto do monitor/TV a ser instalado.
- Este produto possui partes móveis. Manuseie com atenção.
- Ao instalar o monitor/TV no suporte, verifique a posição dos conectores de áudio, vídeo e energia para que eles não sejam danificados.
- Este suporte é destinado somente para uso interno. O uso externo pode causar danos e/ou acidentes. A Slik não se responsabiliza pelo uso incorreto dos produtos.

## ATENÇÃO

- O uso com produtos mais pesados do que os pesos indicados pode resultar em instabilidade e causar possíveis danos.
- Os suportes devem ser instalados de acordo com as instruções de montagem. A instalação incorreta pode causar danos ou sérias lesões pessoais.
- Use os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE eles.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se ingeridas. Mantenha esses itens longe do alcance de crianças.

## IMPORTANTE

Assegure-se que você recebeu todas as peças, de acordo com a lista de componentes, antes da instalação. Se alguma peça estiver faltando ou é defeituosa, contate o seu distribuidor local para substituição.

## MANUTENÇÃO

Certifique-se que o suporte seja seguro e protegido para o uso em intervalos regulares (pelo menos a cada três meses).

## GARANTIA

Leia mais sobre nosso Termo de Garantia em [slikdesk.com.br/termo-de-garantia](http://slikdesk.com.br/termo-de-garantia)

Imagens meramente ilustrativas.

A Slik se resguarda ao direito de alterar o produto sem aviso prévio.



Para suporte técnico, acesse  
[slik.com.br/contato](http://slik.com.br/contato)


(47) 98894 1510  
contato@slik.com.br  
slikdesk.com.br

Avenida Antônio Ramos Alvim, nº 1290  
Floresta, Joinville - SC, Brasil  
CEP 89211-460

slikdesk

## Manual de Montagem e Uso

# SUPORTE DE MONITOR ARTICULADO



COD. 20180134


Compatível com VESA  
75x75 100x100

17"-32"


Min-Máx  
2-9 Kg

V2

5



6



## Características Técnicas

Indicado para telas de:  
17" a 32"

Carga mínima/máxima:  
2 a 9kg

Compatível com Padrão  
VESA: 75x75, 100x100

Inclinação vertical da tela (Tilt)  
70° a -45°

Rotação da tela:  
180° a -180° (posição retrato/paisagem)

Giro horizontal da tela:  
90° a -90° (esquerda/direita)


Comprimento total do braço:  
450mm







Quantidade de monitores:  
1

Cor:  
Preto

Compatível com telas curvadas:  
Sim

Tipo de instalação:  
Instalação em borda de mesa  
Instalação sobre a mesa





Para garantir um equilíbrio adequado com o monitor devidamente montado, ajuste a tensão da mola através da chave allen fornecida como é mostrado abaixo:

Primeiro, posicione e segure de maneira firme o braço articulado horizontalmente, como mostrado. Peça ajuda para outra pessoa se necessário.



**ATENÇÃO** Para evitar danos aos equipamentos, sempre mantenha o braço na posição horizontal enquanto executa os procedimentos. Novamente, peça por ajuda caso seja necessário.



Se o braço cair, gire o parafuso de ajuste no sentido anti horário até que o braço fique na posição horizontal.



Se o braço levantar, gire o parafuso de ajuste no sentido horário até que o braço fique na posição horizontal.



**Não aperte** excessivamente os parafusos.

**ATENÇÃO**